Riduttore di pressione proporzionale VPPL



FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach 73726 Esslingen Germania +49 711 347-0 www.festo.com

(it) Istruzioni per l'uso

8042722 1506b [8042727]


Originale: de

Riduttore di pressione proporzionale VPPL Italiano


1 Costruzione

1.1 Panoramica

VPPL-3Q / VPPL-3Q-Z



VPPL-3L



- Flangia (incassata)1)
- 2 Interfaccia di manutenzione²⁾
- Elementi di indicazione e di comando
- 4 Attacco uscita valore effettivo (connettore M12)
- Attacco ingresso valore di riferimento/alimentazione di tensione (connettore M12)
- 6 Dati riportati sul prodotto
- 7 Filettatura M5 per la vite di terra (messa a terra FE)
- 8 Manicotto (attacco filettato G½))
- l) Solo per VPPL-3Q / VPPL-3Q-Z
-) Interfaccia per la diagnosi, esclusivamente ad uso del personale di assistenza di Festo.
- Interfaccia per la diagnosi, esc
 Solo per VPPL-3Q-Z / VPPL-3L

Fig. 1

1.2 Elementi di indicazione e di comando


- 1 LED Status (rosso / verde)
- ___ indicazione di stato

regolazione rapido

regolazione normale

- 2 LED Stiff (blu) comportamento di
- 3 LED Normal (blu) comportamento di
- 4 LED Smooth (blu) comportamento di regolazione preciso
- 5 Tasto DOWN
- 6 Tasto EDIT

Fig. 2



Funzione



Attenzione

La versione flangiata del VPPL con e senza alimentazione di aria di pilotaggio esterna può essere usata solo in combinazione con il riduttore di pressione PREL.

 Osservare le combinazione ammesse (>> 4 Varianti di prodotto) e le istruzioni per l'uso del riduttore di pressione PREL.

La pressione di uscita dal riduttore di pressione PREL è applicata sull'attacco di lavoro del riduttore di pressione proporzionale VPPL. Attraverso un sensore di pressione integrato, viene rilevata la pressione d'uscita e quindi raffrontata con un valore nominale. In caso di differenze, il VPPL controlla il PREL fino a quando la pressione d'uscita non ha raggiunto il valore nominale.

Il riduttore di pressione proporzionale è disponibile in tre versioni:

- versione con flangia (VPPL-3Q)
- versione con flangia con alimentazione esterna dell'aria di pilotaggio (VPPL-3Q-Z)
- versione con manicotto (VPPL-3L)

3 Applicazione

Il riduttore di pressione proporzionale VPPL è stato progettato esclusivamente per la regolazione di una pressione in proporzione ad un valore di riferimento predefinito



Attenzione

L'unità è stata realizzata per l'impiego nel settore industriale. Per l'utilizzo all'interno delle unità abitative bisogna eventualmente adottare misure per la soppressione di radiodisturbi.

- Utilizzare il prodotto solo nel suo stato originale, senza apportare modifiche non autorizzate. Sono ammesse solo le attività di montaggio e di messa in servizio descritte nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Rispettare tutti i valori limite ammessi e le specifiche (> Dati tecnici).
- Utilizzare il prodotto solo in uno stato tecnicamente perfetto.
- Come fluido utilizzare solo aria compressa prefiltrata, come da specifica (→ Dati tecnici).
- Non è ammesso il funzionamento con liquidi o gas.
- Utilizzare il riduttore di pressione proporzionale solo nella direzione di flusso contrassegnata.
- Osservare rigorosamente tutte le norme nazionali e internazionali vigenti.

4 Varianti di prodotto

La variante di prodotto del VPPL è riconoscibile dalla composizione del codice sui dati riportati sul prodotto → Fig. 1 6.

Caratteristiche	Composi- zione del codice	Descrizione	
Tipo	VPPL	Regolatore di pressione proporzionale	
Diametro nominale	3	2,5 mm	
Tipo di valvola	Q	Flangia	
	L	Manicotto	
Funzione valvola	3	Valvola di controllo direzione 3/3, posizione di riposo 1) aperta	
Attacco	-	Versione con flangia	
pneumatico	Z	Versione con flangia con attacco filettato ¼" (alimentazione di aria di pilotaggio esterna)	
	G14	Versione manicotto con attacco filettato 1/4"	
Campo di	OL	Valore di pressione inferiore 0 bar	
regolazione	2L	Valore di pressione inferiore 2 bar	
	20H	Valore di pressione superiore 20 bar	
	40H	Valore di pressione superiore 40 bar	
Parametri di	V1	Variante di tensione, 0 10 V DC	
riferimento	A4	Variante di corrente, 4 20 mA	
Valore effettivo	V	0 10 V	
(uscita)	0	4 20 mA	
Precisione	S1	1 %	
Varianti valvola	1 20	Valore numerico	

1) Valvola da 2 a 3 aperta, da 1 a 2 chiusa

Fig. 3



Attenzione


L'esercizio della versione con flangia del VPPL è possibile solo con un PREL adatto

- Combinare VPPL con un PREL solo se entrambi i prodotti possiedono la stessa variante di valvola nella composizione del codice.
 - VPPL-...-1 con PREL-...-1
 - VPPL-...-2 con PREL-...-2
 - VPPL-...-x con PREL-...-x

5 Montaggio



- Montaggio solo da parte di personale qualificato e nel rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Prima del montaggio controllare le condizioni dal lato dell'impianto:
 - il sistema di tubazioni è depressurizzato e non conduce fluidi.
 - le linee di alimentazione sono pulite e libere da particelle che causano usura.
 - per scaricare la pressione dall'impianto, utilizzare le valvole di intercettazione montate nella linea di alimentazione pneumatica.
- Flangiare il VPPL sul riduttore di pressione PREL
 → Fig. 4).
 - Prevedere la distanza di montaggio per il cablaggio e gli attacchi per tubi.
 - Coppia di serraggio per le viti di fissaggio:
 3,8 Nm ± 10 %.



6 Connessione elettrica



Allarme

Tensione elettrica

Lesione dovuta a scossa elettrica, danni alla macchina e all'impianto.

- Connessione elettrica solo da parte di personale specializzato.
- Per l'alimentazione elettrica utilizzare esclusivamente circuiti elettrici PELV secondo IEC 60204-1:2005/A1:2008 (Protective Extra-Low Voltage, PELV).
- Osservare i requisiti generali per i circuiti elettrici PELV della norma IEC 60204-1.
- Utilizzare solo sorgenti di tensione in grado di garantire un sezionamento elettrico sicuro della tensione d'esercizio secondo IEC 60204-1.
- 1. Utilizzare cavi precablati di Festo.
- 2. Controllare prima degli allacciamenti elettrici il cavo di collegamento:
 - lunghezza max. delle linee di segnale: 30 m.
 - Assicurarsi che i cavi posati non siano schiacciati, ammaccati e allargati.



Attenzione

L'attacco 2 serve solo per la diagnosi. Se questo connettore a innesto viene usato per l'esercizio della valvola, potrebbero verificarsi danni all'elettronica di regolazione.

- Mai collegare l'attacco 2 con l'alimentazione di tensione.
- Tenere sempre chiuso l'attacco 2 con una calotta di copertura.
- 3. Avvitare il cavo di segnale sull'attacco [4] (→ Fig. 1).
 - Occupazione dei pin connettore M12:
 - Coppia di serraggio 0,5 Nm ± 20 %.

Pin	Colore cavo ¹⁾	Occupazione	Connettore M12
1	-	non occupato	1
2	Bianco (WH)	Analogico Out+ (valore effettivo)	(+)
3	-	non occupato	2 (+ + +) 4
4	Nero (BK)	Analogico Out- (valore effettivo)	
5	Grigio (GY)	FE	3 3

In caso di utilizzo di cavi preconfezionati Festo
Fig. 5



Attenzione

Se si utilizza un cavo schermato:

• Mettere a terra la schermatura sull'estremità del cavo più lontana dal VPPL.

- 4. Avvitare il cavo di collegamento sull'attacco 5 (→ Fig. 1).
 - Occupazione dei pin connettore M12:
 - Coppia di serraggio 0,5 Nm ± 20 %.

Pin	Colore cavo ¹⁾	Occupazione	Connettore M12
1	Marrone (BN)	24 V DC	1
2	Bianco (WH)	Analogico In+ (valore nominale)	Ø+
3	Blu (BU)	ΟV	2 (+ + +) 4
4	Nero (BK)	Analogico In- (valore nominale)	
5	Grigio (GY)	FE	3 3

1) In caso di utilizzo di cavi preconfezionati Festo

Fig. 6

7 Messa in servizio



Attenzione

La versione flangiata del VPPL con e senza alimentazione di aria di pilotaggio esterna può essere usata solo in combinazione con il riduttore di pressione PREL.

- La messa in servizio può avvenire solo da parte di personale qualificato.
- Osservare le istruzioni per l'uso del riduttore di pressione PREL.
- Controllare i seguenti presupposti, prima della messa in servizio. con VPPL-3L (manicotto):
 - Il VPPL è completamente collegato e pronto per il funzionamento.
- Eventuali dispositivi di sicurezza necessari sono presenti e attivi. con VPPL-3Q (flangia):
- Il VPPL è fissato a flangia sul PREL.
- Il PREL è completamente collegato e pronto per il funzionamento.
- Eventuali dispositivi di sicurezza necessari sono presenti e attivi.
- 2. Inserire la tensione di alimentazione.
- 3. Attivare la pressione di alimentazione.
- 4. Inserire la tensione per il segnale nominale.
- Mettere in servizio contemporaneamente il VPPL e il PREL (→ Istruzioni per l'uso PREL).
- 6. Selezionare il set di parametri per il regolatore.
 - Tenere premuto il pulsante EDIT per 3 secondi.
 - Il LED per l'impostazione attuale del regolatore lampeggia di blu (regolazione di fabbrica: comportamento di regolazione normale).
 - Selezionare con il tasto DOWN il set di parametri desiderato → Fig. 2.
 Il LED del set di parametri selezionato lampeggia di blu.
 - Premere nuovamente il tasto EDIT.
 Se la selezione è acquisita, il LED si illumina di blu.

8 Esercizio



Attenzione

Per evitare guasti del segnale nominale:

- Tenere le sorgenti di radiazione elettromagnetica ad alta frequenza (ad es. apparecchi radio, telefoni cellulari, altri emettitori di disturbi) lontane dall'unità.
- Rispettare le condizioni di esercizio.
- Rispettare sempre i valori limite ammessi.
- Osservare le visualizzazioni dei dati operativi.

LED di stato	Display	Descrizione
Verde	Luce fissa	Elettronica di regolazione in ordine
Rosso	Luce lampeggiante	Errore: Sotto-/sovratensione! La valvola non è più funzionante in questo stato. Una corretta alimentazione di tensione compensa l'errore.
	Luce fissa	Guasto alla valvola.
off	off	Guasto, la valvola non è pronta

Fig. 7



Impostazione di sicurezza: Nel caso di una rottura del cavo, la pressione d'uscita è abbassata a 0 bar.

Il VPPL interpreta i segnali nominali inferiori a 1 % Full scale come 0 V. In questo caso la pressione di lavoro viene impostata sulla pressione ambientale.

9 Manutenzione e cura



Allarme

Pericolo di lesioni a causa dell'aria compressa.

I prodotti sotto pressione possono causare danni a persone o cose.

- Manutenzione solo da parte di personale qualificato.
- Prima di qualsiasi lavoro di manutenzione, togliere pressione alla valvola, al gruppo di trattamento aria modulare e alle tubazioni.

Prima di qualsiasi lavoro di manutenzione:

- 1. togliere pressione alla valvola e a tutte le unità pneumatiche adiacenti.
- 2. disinserire il segnale del valore nominale analogico.
- 3. lasciare raffreddare l'unità.
- 4. disinserire la tensione di alimentazione e assicurare contro un reinserimento.

Pulizia:

 Pulire regolarmente il prodotto dall'esterno con un panno morbido. Il detergente ammesso è acqua o acqua di lisciva di sapone (max. 50 °C).

10 Smontaggio



Allarme

Pericolo di lesioni a causa dell'aria compressa.

I prodotti sotto pressione possono causare danni a persone o cose.

- Lo smontaggio deve essere effettuato solo da personale qualificato.
- Prima dello smontaggio, togliere pressione alla valvola, al gruppo di trattamento aria modulare e alle tubazioni.



Attenzione

La versione flangiata del VPPL con e senza alimentazione di aria di pilotaggio esterna può essere messa fuori servizio solo in combinazione con il riduttore di pressione PREL.

- Osservare le istruzioni per l'uso del riduttore di pressione PREL.
- 1. Togliere pressione al sistema pneumatico.
- 2. Disinserire il segnale del valore nominale analogico.
- 3. Lasciare raffreddare l'unità.
- 4. Disinserire la tensione di alimentazione e assicurare contro un reinserimento.
- 5. Staccare le connessioni elettriche del VPPL.
- Mettere fuori servizio contemporaneamente il VPPL e il PREL (→ Istruzioni per l'uso PREL).
- 7. Allentare il fissaggio meccanico del VPPL.

11 Risoluzione dei problemi



Allarm

Pericolo di lesioni a causa di aria compressa/colpi di pressione.

I prodotti sotto pressione possono causare danni a persone o cose.

 Prima di applicare la pressione di alimentazione: impostare il valore nominale del VPPL su zero.

Guasto	Display	Possibili cause	Rimedio
Il VPPL non reagisce.	Il LED di stato → Fig. 2 non accesa	Manca la tensione di alimentazione	Controllare la tensione di alimentazione.
	_	Unità difettosa	Sostituire l'unità
La valvola scarica a 0 bar.	-	Rottura del cavo di alimentazione	Sostituire il cavo
Il livello finale è disattivato, il bit di	Il LED di stato → Fig. 2 Illuminato in rosso	Errore segnale del sensore di pressione	Sostituire l'unità
errore viene impostato e la valvola scarica a 0 bar.		Errore hardware - elettronica	
		Rottura del cavo con VPPL con segnale nominale corrente	Sostituire il cavo
Il livello finale è disattivato, il bit di errore viene impostato e	Il LED di stato → Fig. 2 luce rossa lampeggiante	Sottotensione alimentazione di tensione < 17 V	Aumentare I'alimentazione di tensione a > 20 V.
la valvola scarica a 0 bar.		Non è presente pressione di alimentazione	Impostare valore nominale su zero Applicare pressione di alimentazione Impostare valore nominale necessario

Fig. 8

2 Accessori

Denominazione		VPPL0L20H	VPPL0L40H
Cavo di collegamento M12X1, 5 poli, connettore femmina diritto	2,5 m	NEBU-M12G5-K-2.5-LE5	
	5 m	NEBU-M12G5-K-5-LE5	
	10 m	NEBU-M12G5-K-10-LE5	
Cavo di collegamento M12X1,	2,5 m	NEBU-M12W5-K-2.5-LE5	
5 poli, presa angolare	5 m	NEBU-M12W5-K-5-LE5	

Fig. 9

È possibile configurare altri cavi di collegamento attraverso il nostro catalogo.

→ www.festo.com/catalogue/nebu

Tipo		VPPL0L20H	VPPL0L40H	
Tipo di costruzione		Riduttore di pressione	proporzionale	
Posizione di montaggio		A piacere, preferibilmente con elemento di visualizzazione verso l'alto (il magnete non deve essere sulla testina)		
Fissaggio		Flangia e filettatura		
Fluido di lavoro		Aria compressa, non lubrificata e filtrata Capacità filtrante min. 40 µm		
Pressione di ingresso max. amm.	[bar]	40	50	
Campo di regolazione	[bar]	0,2 20	0,4 40	
Precisione di controllo standard 2 %	[bar]	0,4	0,8	
Trafilamento totale max. con apparecchio nuovo	[l/h]	< 20		
Diametro nominale		ă.		
Alimentazione	[mm]	2,5		
Scarico	[mm]	2,5		
Temperatura fluido	[°C]	+5 +50		
Temperatura ambiente [°C]		+5 +50		
Grado di protezione ¹⁾		IP65 secondo EN 60529:1991 + A1:1999 + A2:2013		
Tensione d'esercizio DC ²⁾ [V]		21,6 27,6		
Potenza assorbita max. [W]		24		
Valore nominale del segnale DC (ingre	esso analo	ogico)		
Tensione	[V]	0 10		
Corrente	[mA]	420		
Resistenza di ingresso valore nominal	le			
-V1			≥ 100	
-A4	[Ω]	≤ 100		
Valore reale del segnale DC (uscita ar	nalogica)			
Tensione	[V]	0 10		
Corrente	[mA]	4 20		
Resistenza di carico (uscita analogica)	-		
-V1	[kΩ]	≥1		
-A4	[Ω]	≤ 600		
Collegamento elettrico				
Tensione di alimentazione/ingress analogico ³⁾	0	Connettore M12, 5 poli		
Uscita analogica		Connettore M12, 5 poli		
Interfaccia diagnostica ⁴⁾		M12, a 5 poli, connettore femmina		
Materiali				
Corpo		Lega di alluminio per lavorazione plastica		
Parti interne		Acciaio inossidabile, ottone, alluminio		
Coperchio		PAXM D6-GF50gr-P; PA6-GB20, GF10/gr-P		
Guarnizioni		NBR		
Lubrificazione		Non senza sostanze PWIS (silicone)		
Peso	[Kg]	1,1		
Marcatura CE (→ Dichiarazione di conformità) ³⁾⁵⁾ → www.festo.com/sp		secondo la direttiva UE sulla CEM secondo la direttiva UE sulla bassa tensione		

- 1) In condizioni montate, con viti di fissaggio serrate
- 2) Corrente continua, ondulazione residua max. 10 %
- Lunghezza max. delle linee di segnale: 30 m
 Possibilità di impiego esclusivamente dal personale di assistenza Festo.
- L'unità è stata realizzata per l'impiego nel settore industriale. Al di fuori di ambienti industriali, ad es. in zone polifunzionali professionali e abitative, occorre adottare eventualmente misure per la soppressione di radiodisturbi.

Fig. 10